


## Como preparar o ficheiro para impressão do TRANSFER DIGITAL

Com intuito de facilitar e evitar erros no envio dos ficheiros para impressão, deverá ter em contas os seguintes passos.



# Descarregue Template do Plano Transfer DIGITAL

- 2. A base representada a azul claro 46x30cm delimitada pela linha tracejada a vermelho é a área de impressão do seus desenhos, não exceda esta zona isso evitará que os seus desenhos sejam cortados ou danificados por danos mecânicos associados ao processo de impressão.
- 3. Colocar um **contorno** de 0,6mm á volta do desenho na cor do tecido onde irá aplicar o seu transfer (Anexo 1), esta operação é muito importante pois quanto mais próxima a cor do contorno ficar com a da cor do tecido menos visível será quando aplicada.
- 4. As cores deverão estar convertidas em CMYK.
- **5.** Quando temos um transfer com elementos a **cores e branco** (Anexo 1, exemplo 2), devemos colocar um outline pintado a magenta para que possamos identificar que elementos são a branco no transfer.
- **6.** Sendo a aplicação do transfer em fundos escuros (Anexo 1, exemplo 5), não é necessário dar contorno à volta do desenho á cor da peça, basta dar ao desenho um bleed de 1mm e demarcar a dimensão real com um outline magenta (veja os exemplos na página 2 deste PDF).
- 7. Os ficheiros deverão ser fornecidos em formato vectorial (CDR, Al, PDF, EPS), com fontes (se existirem), convertidas em curvas
- 8. A resolução mínima requerida para imagens deverá ser de 300dpi, de forma a garantir a qualidade desejada.
- **9.** O aproveitamento do plano é gerido pelo cliente, se desejar que seja efectuado por nós deve ter em conta que a guilhotina só dá cortes retos, ou seja os logos têm que estar alinhados e distanciados entre si por 10mm (ver exemplo 1), se quiser ter melhor aproveitamento pode dispor os logos de forma a ocupar o máximo de área possível (ver exemplo 2), no entanto o corte terá que ser feito pelo cliente (veja os exemplos na página 3 deste PDF).
- 10. O plano de transfer pode ser fornecido em papel (mais económico) ou em poliester.



Indústria de transferes



### **EXEMPLOS**



Exemplo 1 | Aplicação do transfer em uma t-shirt vermelha, coloca-se um contorno de 0,6mm, à volta do desenho a vermelho o mais similar ao vermelho da t-shirt.



Exemplo 2 | Aplicação do transfer numa mochila Cinza, coloca-se um contorno de 0,6mm na cor mais similar á da mochila apenas onde têm cor, o que está branco não é necessário devemos no branco colocar um outline a Magenta, para que possamos identificar o que é a branco no transfer.

### Exemplo 3



Exemplo 3 | Aplicação do transfer num saco de algodão cru, coloca-se um contorno de 0,6mm, á volta do desenho num beije o mais similar ao do saco de algodão

#### Exemplo 4



Exemplo 4 | Aplicação do transfer em uma t-shirt branca, coloca-se um contorno de 0,6mm á volta do desenho, mas neste caso na impressão aplicamos uma base transparente.


### Exemplo 5



Exemplo 5 | Sendo a aplicação do transfer em fundos escuros (Preto, Azul, Cinza Escuro, entre outras), não é necessário dar contorno á volta do desenho á cor da peça, basta dar ao desenho um bleed de 1mm e demarcar a dimensão real com um outline magenta.



EXEMPLO 1 ( Plano montado de forma a ser possivel o corte em guilhotina)



# **EXEMPLO 2**

